

ANBEFALINGER

BYTTE AV UNDERLAG TIL TF LAVTBYGGENDE VARMELØSNINGER FOR LAMINAT/PARKETT VED RE-LEGGING AV GULV PÅ EKSISTERENDE VARMEGULV.

Thermo Floor AS har erfart at ved re-legging av gulv med laminat/parkett, på gamle underlag ikke gir det beste resultatet. Vi krever at det gamle underlaget byttes med et nytt underlag, selv om varmeelementene reinstallerer.

Årsaken til dette er at det gamle gulvet med tilhørende underlag, har tilpasset seg hverandre i form av bruksmønster og faktisk størrelse på laminat og parkettstav. Å ikke følge vår anbefaling kan føre til knirk og sprekkdannelser i det nye gulvet.

Oppstår det skade på nytt gulv der underlag ikke er byttet, så vil ikke vår garanti gjelde.

Vi viser også til gulvprodusentens krav og anbefalinger. Sjekk disse før arbeidene starter.

Sjekk våre installasjonsmanualer og tilgjengelige opplysninger om produktene på www.thermo-floor.no

Thermo-Floor AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.

Produktet skal installeres i henhold til gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning.